

# MULTI STAIN REMOVER



Multi Stain Remover è lo smacchiatore più innovativo per tutte le macchie problematiche. Ideato appositamente per rimuovere macchie quali ferro, rame, manganese, tannino e cobalto (le macchie nere sulle piscine in fibra di vetro) eliminerà anche la ruggine dal fondo e dalle pareti della maggior parte delle piscine.

## ISTRUZIONI PER L'USO

1. 1 kg di Multi Stain Remover tratta fino a 50.000 litri di acqua della piscina.
2. Accertarsi che i livelli degli agenti disinfettanti siano a 0 ppm (mg/l) prima dell'applicazione.
3. Il prodotto va spruzzato direttamente sulla zona macchiata o distribuito uniformemente intorno alla piscina.
4. **ATTENZIONE:** Quando si usa su finiture di marmo colorato o su rivestimenti in vinile stampati NON permettere che il prodotto venga a contatto diretto con la superficie della piscina. In questo caso, mettere il prodotto in una calza attaccata all'estremità dell'asta telescopica e tenerlo vicino all'area macchiata.

## ISTRUZIONI GENERALI

1. La maggior parte delle macchie sono il risultato di un errato bilanciamento dell'acqua.
2. Multi Stain Remover è una potente miscela acida. Aggiunto all'acqua della piscina, ridurrà il pH dell'acqua e l'alcalinità totale. Dopo aver usato il prodotto, l'acqua della piscina deve essere ribilanciata correttamente. Se l'acqua viene ribilanciata, aggiungere un potenziatore di alcalinità (bicarbonato di sodio) lentamente per alcuni giorni, poiché l'aggiunta repentina di prodotti chimici di bilanciamento può causare la riformazione delle macchie.
3. Lo-Chlor No More Metal va usato regolarmente dopo la rimozione delle macchie poiché i metalli che formano le macchie si trovano ora in soluzione nell'acqua della piscina. Ciò eviterà la riformazione delle macchie.

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web [www.lo-chlor.co.uk](http://www.lo-chlor.co.uk).