

# CEL PLUS REINIGINGSMIDDEL



Cel Plus Reinigingsmiddel is speciaal ontwikkeld om kalkaanslag en ander organische afval uit de zout-chlorinator cellen te verwijderen zonder deze aan te tasten. Dit product is herbruikbaar en effectief voor maximum 3 toepassingen.

## ALGEMENE INSTRUCTIES

1. Schakel de pomp, filter en zoutchlorinator uit.
2. Verwijder de cel uit uw elektrolyse.
3. Maak de cel schoon met warm water voor betere resultaten.
4. Dompel de cel volledig onder in een plastic bakje met Cel Plus Reinigingsmiddel.
5. Laat de cel gedurende 10 tot 15 minuten in het bakje weken of totdat de cel schoon lijkt.
6. Spoel zorgvuldig uw cel af met schoon water en monteer deze terug in uw elektrolyse.
7. Cel Plus Reinigingsmiddel kan herbruikt worden maar indien de cel zeer vuil is, wordt een tweede toepassing aangeraden.

Voor meer informatie raadpleeg onze website [www.lo-chlor.co.uk](http://www.lo-chlor.co.uk).